

JT-TRAILER Perävaunujen käyttöohjeet

1. Perävaunujen kiinnittäminen autoon

- Tarkista aina, että perävaunu on kunnolla kiinni

2. Nokkapyörän nosto ylös

- Tarkista, että nokkapyörä on kiristetty kunnolla, ettei se pääse luistamaan ajon aikana alas

3. Kytke pistotulppa pistokkeeseen

- Tarkista valojen toimivuus: vilkut, jarrujen etu- ja takavalot

4. Perävaunun kuormaus

- Kun kuormaat perävaunua, on aina otettava huomioon kokonaispaino, kantavuus, kuorman paino, aisapaino ja kuorman jakautuminen
- Aisapaino ei saa olla negatiivinen eli aisaa ylöspäin nostava. Mikäli aisapainoa on liikaa, aiheutat vaaran liikenteessä
- Tee kuormasta aina mahdollisimman tasainen. Raskain paino kannattaa sijoittaa aksilan kohtaan, tai hieman aksilan etupuolelle
- Älä ylikuormaa perävaunua!

5. Kippi

- Kaikki JT-TRAILER perävaunut ovat varustettu kipillä. Tarkista, että kipin lukitus on kiinni

6. Kuomun käyttö

- Avattuasi kuomun, suosittelemme aina lavan sisäpuolella olevien ns. tuulihakojen käyttöä (sokat, jotka laitetaan mekanismin raudan taakse molemmille puolille).
- Talvikaudella tulisi kuomun katolta puhdistaa kertynyt lumi pois

JT-TRAILER huolto-ohjeet

Ennen käyttöä ja 50km jälkeen ja sen jälkeen 4000km välein tai kerran vuodessa.

- Tarkista valojen toimivuus
- Tarkista pyörän pulttien kireys
- Tarkista pyöränlaakereiden vällys
- Tarkista renkaiden ilmanpaineet
rengas 155/80R13 2,5bar
- Voitele öljyllä kipin lukitussalvat
- Rasvaa kuulakytkin vaseliinilla
- Tarkista kuulakytkimen kunto ja vaihda tarvittaessa uusi

Turvallisia kilometrejä!

Lasse Lindström

Botnia Trailer

040 5188 563

www.botniatrailer.fi